

# Returemballager



## Anvendelse

### Containere

Primært fast affald. F.eks. fast organisk og uorganisk kemisk affald, tomme blandede småemballager mv. Lyskildecontainere kan kun anvendes til lyskilder.

### Palletank

Kun til flydende uorganisk, kemisk affald.

### Akkumulatorkasse og box

Akkumulatorkasse benyttes til brugte akkumulatorer og batterier. Box benyttes som overpack til "kendt", dokumenteret affald i dunke og småemballager.

Varenummer	Produkt	Mål (mm)	Nettovægt-grænse (kg)	Egenvægt (kg)	UN-godkendt
CT	Container, plast, væsketæt, frost-, varme- og kemikaliebestandig, 660 l.	L1260; B765; H1235	274	41	Y
6837	Plastsæk, 660 l.	Ø1270+830; H1900; 60 MY	-	-	-
SCTL	Storcontainer, jern, m/skydelåger (åbning 2,5 m.) eller m/presenning i top, frost- og varmebestandig, volumen 30 m <sup>3</sup>	L6300; B2550; H2580	9500	3000	-
LYS	Lyskildecontainer, plast, m/lås, rumopdelt, 800 l.	L2050; B625; H910	-	70	-
PT	Palletank, plast, m/bur i galvaniseret jern, 700 l.	B1200; B800; H1190	-	100	Y
AKK	Akkumulatorkasse, plast, frost- og varmebestandig, m/lås	L1200; B1000; H830	-	50	-
BOX	Box, plast, frost- og varmebestandig, m/lås, 425 l.	L1200; B800; H830	-	60	X (indtil 180 kg) Y (indtil 340 kg)
PAL	Fortum-palle	L1200; B1200; H150	1296	29	-
	Palletank, plast, Varibox, 800 l.	L1200; B1000; H1160	-	111	Y

## Husk altid

Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning.

## Det vil sige at:

- Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
- Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
- Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
- Vægtgrænserne for emballagetyper skal overholdes
- Fortum sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse