



Returemballager

Anvendelse

Containere

Primært fast affald. F.eks. fast organisk og uorganisk kemisk affald, tomme blandede småemballage mv. Lyskildecontainere kan kun anvendes til lyskilder.

Palletank

Kun til flydende uorganisk, kemisk affald.

Akkumulatorkasse og box

Akkumulatorkasse benyttes til brugte akkumulatorer og batterier. Box benyttes som overpack til "kendt", dokumenteret affald i dunke og småemballage.

Varenummer	Produkt	Mål (mm)	Nettovægt-grænse (kg)	Egenvægt (kg)	UN-godkendt
CT	Container, plast, væsketæt, frost-, varme- og kemikaliebestandig, 660 l.	L1260; B765; H1235	274	41	Y
6837	Plastsæk, 660 l.	Ø1270+830; H1900; 60 MY	-	-	-
SCTL	Storcontainer, jern, m/skydelåger (åbning 2,5 m.) eller m/presenning i top, frost- og varmebestandig, volumen 30 m ³	L6300; B2550; H2580	9500	3000	-
LYS	Lyskildecontainer, plast, m/lås, rumopdelt, 800 l.	L2050; B625; H910	-	70	-
PT	Palletank, plast, m/bur i galvaniseret jern, 700 l.	B1200; B800; H1190	-	100	Y
AKK	Akkumulatorkasse, plast, frost- og varmebestandig, m/lås	L1200; B1000; H830	-	50	-
BOX	Box, plast, frost- og varmebestandig, m/lås, 425 l.	L1200; B800; H830	-	60	X (indtil 180 kg) Y (indtil 340 kg)
PAL	Fortum-palle	L1200; B1200; H150	1296	29	-
	Palletank, plast, Varibox, 800 l.	L1200; B1000; H1160	-	111	Y

Husk altid

Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning.

Det vil sige at:

- Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
- Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
- Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
- Vægtgrænserne for emballagetyper skal overholdes
- Fortum sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse